

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI CJ600

Aby włączyć wagę należy nacisnąć przycisk O i poczekać aż ustabilizują się wskazania na wyświetlaczu. Następnie przyciskiem Z/T wyzerować wagę. Gotowe! Przycisk Z/T służy też do tarowania. Przyciskiem MODE można zmieniać jednostki ważenia z gram na funty. Waga służy też do liczenia sztuk o jednakowej wadze, np. śruby, nakrętki itp. Aby przygotować wagę do liczenia należy przyciskiem MODE ustawić sirzałkę na wyświetlaczu w pozycję pcs. Przyciskiem Z/T wyzerować, następnie przyciskem Pcs ustawić ilość sztuk np. S= 10szt./Do zmiany ilości sztuk służy przycisk MODE/. Położyć na wadze 10 sztuk jakiegoś towaru, poczekać 3 sek. i przycisnąć przycisk MODE. Pojawi się napis PASS i już można liczyć sztuki.

Aby wykalibrować wagę: włącz wagę, należy nacisnąć jednocześnie O i Z/T i poczekać 5sek aż pojawią się cyfry. Trzeba poczekać aż wskazanie się ustabilizuje. Nacisnąć przycisk ZERO, pojawi się napis O, następnie cyfry 500.0, położyć odważnik 500g na szalkę i poczekać 3 sek. i nacisnąć przycisk ZERO. Wyświetli się napis CALL i po chwili PASS, zdjąć odważnik z szalki i wyłączyć wagę. Gotowe

Wagę można zasilac bateriami lub zasilaczem sieciowym 4,5 V. Bieguny zasilacza / + i - / oznaczone są na obudowie wagi przy gnieździe zasilania.

Przeciążenie wagi, uszkodzenie mechaniczne, zalanie płynem, zastosowanie zasilacza o nieodpowiednich parametrach - nie podlega naprawie gwarancyjnej