

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI CJ4000

Aby włączyć wagę należy nacisnąć przycisk \emptyset i poczekać aż ustabilizują się wskazania na wyświetlaczu. Następnie przyciskiem Z/T wyzerować wagę. Gotowe! Przycisk Z/T służy też do tarowania. Przyciskiem MODE można zmieniać jednostki ważenia z gram na funty. Waga służy też do liczenia sztuk o jednakowej wadze, np. śruby, nakrętki itp. Aby przygotować wagę do liczenia należy przyciskiem MODE ustawić strzałkę na wyświetlaczu w pozycję pcs. Przyciskiem Z/T wyzerować, następnie przyciskiem Pcs ustawić ilość sztuk np. S= 10szt./Do zmiany ilości sztuk służy przycisk MODE/. Położyć na wadze 10 sztuk jakiegoś towaru, poczekać 3 sek. i przycisnąć przycisk MODE. Pojawi się napis PASS i już można liczyć sztuki.

Aby wykalibrować wagę należy nacisnąć jednocześnie \emptyset i Z/T i poczekać 5sek aż pojawią się cyfry. Trzeba poczekać aż wskazanie się ustabilizuje. Nacisnąć przycisk MODE, pojawi się napis OOSAVE położyć odważnik 4kg na szalkę i poczekać 5 sek. i nacisnąć przycisk MODE. Wyświetli się napis OOSAVE, zdjąć odważnik z szalki i wyłączyć wagę. Gotowe. Wagę można zasilać bateriami lub zasilaczem sieciowym 4,5 V. Bieguny zasilacza / + i - / oznaczone są na obudowie wagi przy gnieździe zasilania.

Przeciążenie wagi, uszkodzenie mechaniczne, zalanie płynem, zastosowanie zasilacza o nieodpowiednich parametrach - nie podlega naprawie gwarancyjnej